



STEP

1

ご利用前にドラム洗浄（無料）

ご利用前に、無料でドラムを洗浄することができます。
ドラム内に洗濯物が残っていないことを確認してから「ドラム洗浄」ボタンを押してください。
約1分間ドラム内を洗浄します。
* ドアをしっかり閉めてください。

STEP

2

洗濯物を入れ、ご利用の運転コースを選ぶ

ドラム洗浄が終わったら、ドアをあけて洗濯物を入れ、ドアをしっかり閉めてください。
ご利用のコースボタンを押すと必要な料金が表示されます。
洗剤は自動で投入されます。
* エラー表示(E41)が出たら、ドアをしっかり閉め、点滅するコースボタンをおして、エラー解除してください。

STEP

3

表示された料金を投入する

硬貨を投入し終わると、自動的に運転を始めます。
* 運転が始まるとドアがロックされ、運転が終了するまでドアロック解除はできません。



【ドアロックに暗証番号が設定できます(安心ロック)】
運転開始後、1分以内であればドアロックに暗証番号が設定できます。
数字キーで4桁の暗証番号をいれ「確定」ボタンを押してください。
* 暗証番号の設定は任意です。暗証番号を設定しなくても運転します。
* ご利用の機器によって安心ロック機能がない場合があります。

STEP

4

「ドアロック解除」ボタンを押して洗濯物を取り出す

運転が終了すると「END」が表示されます。
「ドアロック解除」ボタンを押し、ドアをあけ、洗濯物を取り出してください。
* 運転中は「ドアロック解除」ボタンを押しても解除できません。
* 洗濯物の取り忘れにご注意ください。



【ドアロックに暗証番号を設定しているとき】
4桁の暗証番号をいれ「確定」を押すと、暗証番号とドアロックが解除されドアをあけることができます。

エラー解除のしかた

次のエラーがでたとき、対処をして運転再開してください。

E41: ドアが閉まっていません。ドアをしっかり閉め、点滅しているコースボタンを押すと運転が始まります。

U 3 : ドアを開けて洗濯物をほぐしてください。ドアをしっかり閉め、点滅しているコースボタンを押すと運転が再開します。

「E41」「U3」以外のエラー表示が出たときは、ご利用施設、または掲示されている連絡先にお知らせください。