



OPTION



使用前清洗筒内（可选·免费）

使用前，可以免费清洗筒内。
请确认筒内无残留衣物后，按“ドラム洗浄(筒自洁)”按键。将进行1分钟筒内清洗。
*请务必关紧机门。

STEP

1

放入衣物，关门后，选择所需洗衣程序

筒内清洗结束后，打开机门，放入衣物后关紧机门。
按下所选的洗衣程序按键后会显示所需金额。
洗涤剂将自动投放。

***请勿使用洗衣袋，请直接将衣物放入筒内。**

*如果出现错误代码(E41)，请关紧机门并按下闪烁的程序按键，以清除错误

STEP

2

投入显示金额的硬币

投入硬币后，机器将自动开始运行。

*一旦开始运行机门会锁上，运行结束之前将无法解锁。



【门锁（安全锁）可以设置密码】

开始运行后，1分钟之内您可以设置门锁密码。

请输入4位数字密码，然后按“確定(确定)”按键。

*密码设置非必选项。不设置密码，机器也会运行。

*有的机器没有安全锁功能。

STEP

3

按“ドアロック解除（门锁解除）”按键，取出衣物

运行结束后会显示“END”（结束）。

请按“ドアロック解除(门锁解除)”按键，打开机门，并取出衣物。

*机器运行中即使按“ドアロック解除(门锁解除)”按键也无法解除门锁。

*请注意不要忘记取出所有衣物。



【设置了门锁密码时】

输入4位密码并按“確定(确定)”按键，即可解锁并打开机门。

解除错误代码的方法

如果出现以下错误，请进行以下操作并恢复运行

E41：机门未关闭。关紧机门并按下闪烁的程序按键后机器会开始运行。

U3：打开机门并抖散衣物调整平衡。关紧机门并按下闪烁的程序按键后机器会恢复运行。

如果出现「E41」「U3」以外的错误代码，请通知店方人员或联系店内张贴的联系人。