

小型洗濯乾燥機の使い方

MWD-600ECP



OPTION



ご利用前にドラム洗浄（任意・無料）

ご利用前に、無料でドラムを洗浄することができます。

ドラム内に洗濯物が残っていないことを確認してから「ドラム洗浄」ボタンを押してください。

約1分間ドラム内を洗浄します。

* ドアをしっかりと閉めてください。

STEP 1

洗濯物を入れ、ドアを閉め、ご利用の運転コースを選ぶ

ドラム洗浄が終わったら、ドアをあけて洗濯物を入れ、ドアをしっかりと閉めてください。

ご利用のコースボタンを押すと必要な料金が表示されます。

洗剤は自動で投入されます。

* 洗濯物は、洗濯ネットに入れず、直接ドラムに入れてください。

* エラー表示(E41)が出たら、ドアをしっかりと閉め、点滅するコースボタンを押して、エラー解除してください。

STEP 2

表示された料金を投入する

硬貨を投入し終えると、自動的に運転を始めます。

* 運転が始まるとドアがロックされ、運転が終了するまでドアロック解除はできません。

OPTION 【ドアロックに暗証番号が設定できます（安心ロック）】

運転開始後、1分以内であればドアロックに暗証番号が設定できます。

数字キーで4桁の暗証番号を入力し「確定」ボタンを押してください。

* 暗証番号の設定は任意です。暗証番号を設定しなくても運転します。

* ご利用の機器によって安心ロック機能がない場合があります。

STEP 3

「ドアロック解除」ボタンを押して洗濯物を取り出す

運転が終了すると「END」が表示されます。

「ドアロック解除」ボタンを押し、ドアをあけ、洗濯物を取り出してください。

* 運転中は「ドアロック解除」ボタンを押しても解除できません。

* 洗濯物の取り忘れにご注意ください。

OPTION 【ドアロックに暗証番号を設定しているとき】

4桁の暗証番号を入力し「確定」を押すと、暗証番号とドアロックが解除され

ドアをあけることができます。

エラー解除のしかた

次の表示がでたとき、対処をして運転再開してください。

E41: ドアが閉まっていません。ドアをしっかりと閉め、点滅しているコースボタンを押すと運転が始まります。

U 3 : ドアを開けて洗濯物をはぐしてください。ドアをしっかりと閉め、点滅しているコースボタンを押すと運転が再開します。

「E41」「U3」以外のエラー表示が出たときは、ご利用施設、または掲示されている連絡先にお知らせください。