


顔認証端末のアラームメール送信設定に関して

ここでは、Google メールボックスでの工程を使用します。他のメールボックスを使用する場合も、基本的な操作は同様です。2段階認証プロセスとアプリパスワードの取得をお願いします。



警報メールを送信

メール送信元: xxxxx@gmail.com SMTP サーバー: smtp.gmail.com

ユーザー名: xxxxx パスワード: *****

SMTP ポート: 465 暗号化: SSL

受信者1: @aqua-company.jp 受信者2:

受信者3: 受信者4:

同意する プライバシーポリシー

テスト デフォルト 保存

上の図に示すように

- ① メール送信元：xxxxxx@gmail.com
- ② SMTP サーバー：smtp.gmail.com
- ③ ユーザー名：xxxxxx（メール送信元アドレスの@前を入力）
- ④ パスワード：認証コード（注意:あなたの email パスワードではない）

設定方法は、Gamil の設定②を参照

- ⑤ SMTP ポート：465
- ⑥ 暗号化: SSL

(Note: Choose Agree Privacy Statements 注意:「プライバシーステートメントに同意する」を選択します)

次は Gmail の設定です

①最初に Google アカウント設定を入力して、2段階認証をオンにします。

Google へのログイン



パスワード	前回の変更: 2月15日	>
2段階認証プロセス	<input checked="" type="checkbox"/> オン	>
アプリパスワード	1個のパスワード	>

②「パスワードの追加」をクリックして下図のインターフェースに入り、アプリパスワードを取得します。

Google へのログイン



パスワード	前回の変更: 2月15日	>
2段階認証プロセス	<input checked="" type="checkbox"/> オン	>
アプリパスワード	なし	>

← アプリパスワード

アプリパスワードを使用すると、2段階認証プロセスに対応していないデバイス上のアプリから Google アカウントにログインできるようになります。このパスワードは一度入力すれば、以降は覚えておく必要はありません。 [詳細](#)

アプリパスワードがありません。

アプリパスワードを生成するアプリとデバイスを選択してください。

アプリを選択



デバイスを選択



生成

生成されたアプリパスワード

Windows パソコンのアプリパスワード

パスワードが表示されます

使い方

1. [メール] アプリを開きます。
2. [設定] メニューを開きます。
3. [アカウント] を選択し、Google アカウントを選択します。
4. パスワードを上に表示されている 16 文字のパスワードに置き換えます。

このアプリパスワードは、通常のパスワードと同様に Google アカウントへの完全なアクセス権が付与されます。このパスワードを覚えておく必要はないので、メモしたり誰かと共有したりしないでください。

[詳細](#)

完了

Add your Google account

Enter the information below to connect to your Google account.

Email address
securesally@gmail.com

Password
●●●●●●●●●●●●●●

Include your Google contacts and calendars

Google へのログイン



パスワード	前回の変更: 2月15日	>
2段階認証プロセス	<input checked="" type="checkbox"/> オン	>
アプリパスワード	1個のパスワード	>

取得したアプリパスワードを警報メールを送信設定のパスワード位置に入力します。

警報メールを送信

メール送信元:	<input type="text" value="xxxxx@gmail.com"/>	SMTP サーバー:	<input type="text" value="smtp.gmail.com"/>
ユーザー名:	<input type="text" value="xxxxx"/>	パスワード:	<input type="password" value="*****"/>
SMTP ポート:	<input type="text" value="465"/>	暗号化:	<input type="text" value="SSL"/>
受信者1:	<input type="text" value="@aqua-company.jp"/>	受信者2:	<input type="text"/>
受信者3:	<input type="text"/>	受信者4:	<input type="text"/>

同意する [プライバシーポリシー](#)

電子メールパラメータを設定した後、テストを行うためにテスト電子メールを送信できます。メールボックスがテストメールを正常に受信した場合は、設定が成功したことを意味します。デバイスにアラームが発生すると、設定したメールアドレスにアラームメールが送信されます。