


取扱説明書

AQUA

冷凍冷蔵庫

品番 AQR-141F



もくじ

安全上のご注意	1~2
各部のなまえ	2
使いはじめに	2
貯蔵場所について	3
温度調節について	3
氷のつくりかた	4
上手な食品の入れかた	4
お手入れについて	4
こんなときには	5
据え付けるときは	5
保証とアフターサービスについて	6
仕様	裏表紙
お客様ご相談窓口	裏表紙



- このたびは、冷蔵庫をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」はご使用前に必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保証書とともに大切に保管してください。

保証書は、別に添付しております。

保証書は必ず受け取っていることを、確認してください。

アクア 株式会社

<http://aqua-has.com/>

上手に使って上手に節電

お客様メモ

お買い上げの際にご記入ください。
お問い合わせのときに便利です。

お買い上げ日	年	月	日
お買い上げ 販 売 店	(電話)

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。

<http://aqua-has.com/support/reg/>



安全上のご注意・・・必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危険と
損害の程度を区分して説明しています。

■図記号の意味は次のとおりです。



死亡や重傷を負うこと
が想定される内容です



してはいけない内容
です



軽傷を負うことや物的損害の
発生が想定される内容です



実行しなければなら
ない内容です



据え付けのとき



- 水のかかる所には設置しない
(漏電の原因)
- 冷蔵庫の周囲はすき間をあける
(発火・爆発の恐れ)
- 転倒防止をする (けがの原因)
- 湿気の多い所・水気のある所に据え付ける
時にはアース・漏電遮断器を取り付ける
(故障や漏電の時に感電する恐れ)
お買い上げの販売店にご相談ください

電源プラグ・電源コードは



- 冷蔵庫で押し付けない
- 電源コードを傷付けない
- 傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
- ぬれた手で抜き差ししない
- コードを持って電源プラグを抜かない
- 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 庫内灯の交換やお手入れのときは電源プラグを抜く
- 電源プラグのほこりは定期的に取る
(感電・けが・発火・火災の原因)

ご使用のとき



- 本体や庫内に水をかけない
- 冷却回路(配管)を傷付けない
- 可燃性スプレーは近くで使わない
- 引火しやすいものは入れない
- 庫内では電気製品を使用しない
(感電や発火・爆発の恐れ)

ご使用のとき



- 医薬品や学術試料の保存はしない
家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。
- 扉にぶら下がらない、乗らない (けがの原因)
- テーブルに不安定なものや水の入った容器を置かない
(けがの原因。こぼれた水で感電・火災の原因)

修理・廃棄のとき



- リサイクルなどで保管する時は扉パッキングをはずす
(幼児閉じ込みの恐れ)
- 分解したり、修理・改造は絶対にしない
(火災、感電、けがの原因)
分解禁止

もしものとき



- 異常や故障のときは電源プラグを抜く
(火災・感電・けが・やけどの原因)
<異常・故障の例>
 - 電源コード、プラグが異常に熱い。
 - 電源コードに深い傷や変形がある。
 - 焦げくさいにおいがする。
 - 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
 - ビリビリと電気を感じる。

お買い上げの販売店へご連絡ください

- 冷却回路(配管)を傷付けたときは、冷蔵庫にふれず火気の使用を避け窓を開けて換気する
- ガス漏れに気付いたらガスの元栓を閉め、窓を開けて換気する
(電気接点の火花等で引火爆発し、火災や、やけどの危険)

安全上のご注意

△注意

ご使用のとき



- 食品を棚より前に出さない
- 背の高い倒れやすい食品は入れない
(食品が落下し、けがの原因)
- 冷凍室にビン類や缶類を入れない
(中身が凍って割れ、けがの原因)
- にほったり、変色した食品は食べない
(腐敗により、病気の原因)
- 冷凍室内の食品や容器(特に金属製)にぬれた手でさわらない
(凍傷の恐れ)
- 後ろ側下部の機械部分(圧縮機など)に手をふれない
(やけど、けがの原因)



接触禁止

扉を開け閉めするときは



- 強く開け閉めしない
(食品の落下により、けがの原因)
- 他の人が冷蔵庫に触れているときは、扉を開け閉めしない
(指をはさむなど、けがの原因)

長期間使用しないとき



- 電源プラグをコンセントから抜く
(感電や漏電・火災の原因)

設置・移動・運搬のとき




- 床が丈夫で水平なところに調整脚でしっかりと固定する
(冷蔵庫が移動したり、倒れたりしてけがの恐れ)
- 下部前脚と背面上部を確実に持てて運搬する
(手がすべり、けがの原因)

お願い

- テーブルにのせる器具については、その取扱説明書をよく読んで、指示に従ってください。
- テーブルにはやかんなど100℃以上になるものは置かないでください。

各部のなまえ



* 電子レンジを設置すると、高湿度の場合テーブルが結露することがあります。結露したときはふき取ってください。

使いはじめに


- 1 水平に固定する
(5ページ参照)
- 2 柔らかい布で庫内を清掃する
- 3 電源を入れる
プラグを100V専用のコンセントに入れる
- 4 冷えてから食品を入れる
約2~3時間後に(夏場は長くなることがあります)

- 使い始めにプラスチックからおいがする場合があります。念のため、においがこもらない様に扉を開けて周囲の風通しを良くしてください。(おいはしだいに消えます。)
- 冷蔵庫の前面や側面が熱くなります。
(6ページ参照)

フリーザーポケット・エッグポケット フリーポケット・ボトルポケット

ポケットの両端を持って、持ち上げるとはずれます。

のはずしかた



蒸発皿

後ろ側の下部にあります。
冷蔵室の霜取りでとけた水がここに溜まり、自動的に蒸発されます。

貯蔵場所について

庫内温度は、場所によっていくらか異なります。
食品によって、適切な場所をお選びください。

冷凍室扉ポケット (約-18°C)

- 冷凍小物類

※アイスクリームや冷凍食品の長期保存には向きません。
(扉の開閉により、温度が上がりやすくなります)

冷蔵室扉ポケット (約5~8°C)


- 卵や冷蔵小物類

● ビール・ジュースなど、
ビン・缶類
● 牛乳や乳酸菌飲料など

野菜ケース (約6~8°C)

- 生野菜や果物

※ラップで包むと、より新鮮さが長持ちします。



冷凍室 (約-18°C)

- 冷凍食品やアイスクリー
ムなど

● ホームフリージングをさ
れるとき
※ビン類は中身が凍って割
れることがあります。

冷蔵室 (約3~7°C)

- 冷蔵を必要とする食品

※クリアトレイの奥には、
水気の多い食品を入れな
いでください。
(温度が低いため、凍るこ
とがあります)
※また、奥のすき間はふさが
ないでください。
冷えが弱くなります。

お願い

- 電源プラグを抜いたときは、
すぐに差し込むまでは5分以上
待ってください。
圧縮機が一時的に動かない
ことがあります。また圧縮
機に無理がかかり、故障の
原因になります。



- 寒冷剤を入れるときは、袋
の破れたものは入れないで
ください。
中身が漏れると、錆や故障
の原因になります。

温度調節について

通常は冷凍室温度調節を“中”、冷蔵室温度調節を“3”的位置でお使いください。

冷凍室温度調節つまみの操作により冷凍室と冷蔵室に流れる風量（冷気）の割合が変わります。冷凍室の温度調節を“強”側にすると、冷凍室への風量が多くなり、“弱”側にすると、冷蔵室への風量が多くなります。

冷凍室

弱冷 — 中 — 強冷
(冬期)

つまみ	使 い か た	冷凍室 温 度
強 冷 (冬期)	冬期、冷凍室の冷えが弱いと き強く冷やしたいとき ホームフリージングするとき (フリージングが終わったら、 もとにもどしてください)	“中”より2~3°C 低くなります。
中	通常のとき	約-18°C
弱 冷	あまり冷やす必要のないとき	“中”より2~3°C 高くなります。

(数値は冷蔵室温度調節“3”的ときです)

- 冬期に、“強冷（冬期）”にしても冷えが弱い（アイスクリームがゆるむ）ことがあります。このときは、冷蔵室の温度調節を設定位置より強めにしてください。（全体的に冷却力が強まり、冷凍室も冷えます）

冷蔵室



つまみ	使 い か た	冷 蔵 室 温 度
強	強く冷やしたいとき 夏季など、周囲温度が高いとき	“3”より2~3°C 低くなります。
3	通常のとき	約3~7°C
弱	あまり冷やす必要のないとき 冷えすぎるとき	“3”より2~3°C 高くなります。

(数値は冷蔵室温度調節“中”的ときです)

- 夏期に、“強”にしても冷えが弱いとき、または、早く冷やしたいときは、冷凍室の温度調節を設定位置より弱めにしてください。冷気が冷蔵室へより多く送られます。（冷凍室の温度調節を“弱冷”的まで長時間お使いになると冷凍室の冷凍食品がゆるむことがあります）

● 表の温度は、周囲温度30°C、食品を入れずに扉を開じ、庫内温度が安定したときの値です。扉の開閉、食品の入れ具合によって変わります。

冷蔵室の食品凍結について

次のようなとき、冷蔵室の食品が凍結することがあります。

- ・ 冷蔵室温度調節つまみを、“強”的ままでおいたとき
⇒ “3”にもどします。
- ・ クリアトレイの奥に、豆腐などの水気の多い食品を置いたとき
トレイの手前に入れ替えます。
- ・ 周囲温度が、5°C以下になったとき ⇒ 冷蔵室温度調節つ
まみを“弱”的にすると、凍りにくくなります。

自動霜取りについて


霜取りの操作は不要です。

- 霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。
- 霜取り時も食品を取り出す必要はありません。
- 霜取りタイプ：可変式
霜取り間隔 最長 15 時間／最短 8 時間
(周囲温度 32°Cの場合)

氷のつくりかた

氷をつくるとき

- ①水を入れる。(水位線まで)
- ②製氷皿を、冷凍室に置く。



氷を取り出すとき

- 製氷皿の両端を持って、軽くひねる。
- できた氷は、アイスペールで保存してください。

お願い

- アイスペールで製氷しないでください。容器が割れことがあります。
- アイスペールを冷凍室にもどすとき、とけた水は必ず捨ててください。水が凍つたり、氷がくっつきます。
- 氷を長期保存すると、小さくなったり、くっつきことがあります。

上手な食品の入れかた

ポリ袋やラップで包むか、密閉容器に入れて
におい移りや乾燥を防ぎます。



さましてから

熱いものは、他の食品に影響を与えます。



すき間をあけて
つめすぎる
と、冷気の循環が悪くなり、冷えが弱くなります。



清潔に
ピン類や包装食品に汚れがあるときは、ふいてから入れます。



小分けして
小分けしておくと、取り出しやすくて便利です。



冷蔵保存に向かないものもあります。

バナナ・メロン・パイナップルなどのトロピカルフルーツは、食べる前に冷やします。
●低温のため、熟成しにくくなり、変質することもあります。

節電のポイント

- 扉の開閉は手ぎわよく
- 冷やしすぎない
- さましてから
- 扉に物(ビニール袋など)をはさまない
わずかなすき間でも、冷気流出のもと



●扉に物(ビニール袋など)をはさまない
わずかなすき間でも、冷気流出のもと

お手入れについて

お手入れの方法

- いつも清潔にお使いいただくために、月に1度はお手入れ(清掃)してください。
- 貯蔵食品は取り出してください。

警告

必ず電源プラグを抜く。
感電することがあります。

- 柔らかい布で、からぶきします。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯か薄めた食器洗い用中性洗剤を含ませた布で、ふいてください。
- 食器洗い用中性洗剤を使用した後は、水を含ませた布でふき取り、さらにからぶきします。

お願い

- 次のものは、使わないでください。(塗装面を傷めたり、プラスチックが割れることができます)
みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわし、など。
- 化学ぞうきんを使用するときは、強くこすらないで、化学ぞうきんの注意書に従ってください。

お手入れ後の安全点検

- 電源コードに亀裂やすり傷がありませんか?
- 電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか?
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか?

もし、ご不審な点があれば、電源プラグを抜いて、すぐにお買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れのポイント

付属品(裏表紙に記載)取りはずして、水洗いします。

庫内 食用油やバターなどの油脂類が付いたままですと、プラスチックが割れることができます。

扉パッキング ジュースや食品の汁などが付いたままで、早く傷みます。とくに、下の方は汚れやすいところです。

野菜ケース 内側に露が付いたり、底に水や食品の汁が溜まることがあります。においやカビの原因にもなります。

蒸発皿(後ろ側下部にあります) / 背面/床/壁

- ほこりなどで汚ると、霜取りの水が蒸発しにくくなります。
- 背面、床、壁は空気の対流により、ほこりが溜まつたり、黒く汚れやすいところです。

取りはずしかた

蒸発皿の突起を、左右の固定穴に合わせて押し込む。(中央部のツメも確実に挿入してください)

*蒸発皿は確実に挿入してください。
(挿入が悪いと、ビビリ音が出ます)



注意

圧縮機に手をふれない。熱くなるので、やけどの恐れがあります。

警告

- 外側や庫内に、直接水をかけない。ショートや感電の恐れがあります。
- コンセントやプラグに付くほこりなどの汚れをときどきふき取る。発火の原因になります。

こんなときには

停電のとき

- 扉の開閉を少なくしてください。

停電が予告されたとき

- 氷をたくさんつくり、容器に入れて、冷蔵室に入れておきますと、冷蔵室の食品の温度が上がりにくくなります。

庫内灯を交換するとき



交換前に、必ず電源プラグを抜く。感電することがあります。

- 電球は販売店でお求めください。

型名：「110V 10W ガラス球形式 T20、口金 E-12」
別売品はお買い上げの販売店で型番2FB4T30100141をお求めください。

長期間使わないとき



必ず電源プラグを抜く。絶縁劣化などにより感電や漏電、火災の原因になることがあります。

- 食品を取り出し、電源プラグを抜いて庫内を清掃した後、2~3日扉を開けて乾燥させてください。
(カビやにおいを防ぐためです)

据え付けるときは

据え付け場所



水のかかる所には冷蔵庫を設置しない。
絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。


床がじょうぶで水平なところ

- 不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になります。
ガタつくときは、調節脚を回してください。
- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に据え付けるときは、下に板などを敷いてください。冷蔵庫下部の熱により、変色することがあります。
- 据え付けるときに、冷蔵庫を引きずらないでください。
床面を傷付けることがあります。



熱気が少ないところ

- 直射日光があるところ、発熱器具（コンロ、ストーブなど）の近くは冷却力が低下します。
- 冷蔵庫の周囲に最小必要設置スペースをあけて、放熱をよくしてください。放熱が悪いと冷却力が弱まり、電気代のムダになります。なお、最小必要設置スペースは年間消費電力量の測定条件での寸法とは異なります。



錆びやすい場所に設置する場合は

- 腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食して冷えなくなることがあります。このような場所に設置する場合は、防せい処理をお勧めします。

お買い上げの販売店または、当社「お客様ご相談窓口」（裏表紙）へご相談ください。

移動・運搬するとき

- 電源プラグを抜いてください。
- 庫内の食品を取り出し、蒸発皿の水を捨ててください。
(蒸発皿は、後ろ側にあります) (4ページ参照)



下部前脚と背面上部を確実に持って、2人で運ぶ。手がすべって、けがの原因になります。

- 車で運搬するときは、横積みしないでください。
(故障の原因になります)

転居するとき

- この冷蔵庫は、50/60Hz（ヘルツ）共用です。
周波数切り替えの必要はありません。

冷蔵庫を廃棄処分するとき



リサイクルの時など、保管時の幼児閉じ込みが懸念される場合は扉パッキングをはずす。

転倒にそなえて



転倒防止をする。転倒したとき、けがの原因になります。

- 背面上部の左右コーナーのフックに丈夫なベルトなどを通し、壁・柱に固定してください。
転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの販売店で型番2FB0132700100をお求めください。

アースについて




湿気の多い所・水気のある所に据え付ける時にはアース・漏電遮断器を取り付ける。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。お買い上げの販売店にてご相談ください。

- 湿気の多い所・水気のある所とは
 - 土間や洗い場の床など水気のある場所
 - 地下室など、漏水や湿気により、露の付く恐れのある場所
 - その他、湿気や水気のある場所

アース線の接続について

- アース線（別売）は後ろ側下部にある「アース接続ねじ」に接続してください。
- 次のところには、接続しないでください。
 - 水道管（配管にプラスチックが使われておりアースになりません）
 - ガス管（爆発や引火の危険があります）
 - 電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険です）



保証とアフターサービスについて

修理を依頼される前に

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。

状況	お調べいただくところ
全く冷えない	<ul style="list-style-type: none">電源プラグがコンセントから抜けていませんか?ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?停電ではありませんか?
冷えが弱い	<ul style="list-style-type: none">温度調節つまみを“弱”側にしていませんか?夏期に冷えが弱い場合、冷凍室温度調節つまみを“強”側にしていませんか? (3ページ参照)熱いものを入れたり、扉の開閉が多すぎませんか?食品をつめすぎていませんか?直射日光があたったり、コンロ・ストーブのそばではありませんか?
冷蔵室の食品が凍結する	<ul style="list-style-type: none">温度調節つまみを“強”にしていませんか?水分が多く凍りやすい食品を奥に入れていませんか?周囲温度が5°C以下になっていますか?
音がうるさい	<ul style="list-style-type: none">床がしっかりしていますか?据え付けが悪く、ガタついていませんか?冷蔵庫が壁などにぶれていますか?冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていますか?

以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちに使用を中止して、お買い上げの販売店または、当社「お客様ご相談窓口」(裏表紙)へ下記の「ご連絡いただきたいこと」をお知らせください。

ご連絡いただきたいこと

- 品番
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 製造番号(保証書に記載しております)
- おなまえ、おところ、お電話番号

これは故障ではありません

チョロチョロ、シューシューやボコボコという音がする

- 冷蔵庫を冷やすための液(冷媒)が機械部分を流れます。

冷蔵庫の外側に露が付く


- 梅雨どきなど湿気が多いとき、露が付くことがあります。露は布でふき取ってください。

冷蔵庫の前面や側面が熱くなる

- 露付きの防止や放熱

のためのパイプが組み込まれているから

です。庫内の食品には影響ありません。据え付け時や夏場は、特に熱く感じることがあります。



放熱パイプ

警告

分解したり修理・改造は、絶対にしない。発火したり、異常動作して、けがの原因になります。

保証とアフターサービスについて

保証書(別に添付しております)

保証書は、販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日、販売店名」をお確かめのうえ、内容をよくお読みになった後、大切に保管してください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)、冷却循環用ファン及びファンモーターは5年間です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切後、9年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明の場合は

修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、転居や贈答品などでお困りの場合は、当社「お客様ご相談窓口」(裏表紙)にお問い合わせください。

修理を依頼されるとき

上記の「故障かな?と思ったら」にそってお調べください。それでも異常があるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。

保証期間中の修理

修理の際には、保証書をご提示ください。保証書の規定に従い、販売店が修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質^(注1)を含有しておりません^(注2)。

(JIS C 0950)の電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております。

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニルエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://aqua-has.com/j-moss/>



仕様

種類	冷凍冷蔵庫
品番	AQR-141F
容量 内容積	140L
冷蔵室 (フォースター)	44L (39L)
冷蔵室	96L (74L)
外形寸法	幅 476mm × 奥行き 550mm × 高さ 1211mm
定格電圧・周波数	100V・50 / 60Hz
電動機の定格消費電力	61 / 65W
電熱装置の定格消費電力	110 / 110W
消費電力量	冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示
質量	31kg

付属品	製氷皿.....1 アイスペール.....1 冷凍室クリアトレイ.....1 クリアトレイ(大).....2 クリアトレイ(小).....1 野菜ケース.....1	フリーザーポケット.....1 エッグポケット.....1 フリーザーポケット.....1 ボトルポケット.....1 蒸発皿.....1
-----	---	---

*便利でお使いやすい製品にするため、製品改良に努めています。

このため、一部仕様が変わることがありますのでご了承ください。

*本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。
また、国外での使用はできません。(FOR USE IN JAPAN ONLY)

冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は、 (フォースター) です。

冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607 : 2015) に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度 (食品温度) によって表示しています。

記号	フォースター
冷凍負荷温度 (食品温度)	-18°C以下
冷凍食品の貯蔵期間の目安	約3カ月

● 冷凍食品の貯蔵期間

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

※定格内容積について

・ 定格内容積は、日本工業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、扉内の温度制御に必要でない庫内部品 (棚やケース等) を外した状態で算出したものです。

() は、消費電力量試験での各室の目標温度の区分を示します。区分は日本工業規格 (JIS C 9801-1 : 2015 および 9801-3 : 2015) に定められています。

〈 〉内は「食品収納スペース (貯蔵室毎の実際に食品を収納することが出来る空間の容積) の目安」です。食品収納スペースの目安は、日本工業規格 (JIS C 9801-3 : 2015) に基づき、2ページのように部品を配置して算出しています。

お客様ご相談窓口

まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談、および部品の購入は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談

〈 アクア 株式会社 〉

受付時間：(365日) 9:00~18:30

総合相談窓口

固定電話	0120-880-292
携帯電話-PHS	0570-040-292 (有料)
FAX	0570-013-790 (有料)

家電商品の修理サービスについてのご相談

〈 アクア 株式会社 〉

受付時間：月曜日～金曜日 9:00~18:30

土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

修理相談窓口

固定電話	0120-778-292
携帯電話-PHS	0570-030-292 (有料)

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>

- お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することができます。

<業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。
個人情報のお取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <http://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

愛情点検

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！



このような症状は
ありませんか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深い傷や変形がある。
- 焦げくさいにおいがある。
- 冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。
- ピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。



使用を中止
してください

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず、お買い上げの販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

アクア 株式会社