

冷凍冷蔵庫 AQR-SBS48K ご愛用のお客様にお詫びとお願い

平素は弊社製品をご使用、ご愛顧いただきありがとうございます。
2021年10月に発売いたしました、冷凍冷蔵庫「AQR-SBS48K」に付属している取扱説明書
において、急速冷蔵と急速冷凍の継続時間を誤って記載していたことが判明しました。

7ページ

コントロールパネルの使いかた

※30秒間操作しなかった場合、現在の設定のまま操作をロックしてコントロールパネルを消灯します。
※停電があった場合、設定が変わることがあります。
復旧の後、設定を確認してください。

	<p>操作ロックを解除する</p> <p>1 タッチする → 点灯</p> <p>2 3秒以上タッチする → ロック解除 (3秒長押し)</p>
<p>冷蔵室の温度を調節する 1、3、5、7、9℃に設定できます ※おまかせ調節は解除されます</p>	<p>1 操作ロックを解除する</p> <p>2 タッチする → 点灯 (設定温度)</p> <p>3 タッチする → 冷蔵℃ 急速冷蔵</p> <p>※急速冷蔵が設定されている場合は、解除してください</p>
<p>冷凍室の温度を調節する -23、-21、-19、-17、-15℃に設定できます ※おまかせ調節は解除されます</p>	<p>1 操作ロックを解除する</p> <p>2 タッチする → 点灯 (設定温度)</p> <p>3 タッチする → 冷蔵℃ 急速冷蔵</p> <p>※急速冷蔵が設定されている場合は、解除してください</p>
<p>おまかせ調節 冷蔵室5℃・冷凍室-19℃に設定します ※通常はこの機能のご利用をおすすめします ※急速冷蔵/急速冷凍を設定した場合、おまかせ調節は解除されます</p>	<p>1 操作ロックを解除する</p> <p>2 タッチする → 点灯</p> <p>3 タッチする → 冷蔵室 5℃ 点灯</p>
<p>おまかせ調節前の設定温度に戻す</p>	<p>1 操作ロックを解除する</p> <p>2 タッチする → 点灯</p> <p>3 タッチする → おまかせ調節前に設定した設定温度 (例) 冷蔵室 -21℃ 冷凍室 8℃</p>
<p>急速冷蔵 冷蔵室を素早く冷やして、まとめ買いしたものを入れた後などの、庫内の温度上昇を防ぎます ※おまかせ調節にした場合、急速冷蔵は解除されます</p>	<p>1 操作ロックを解除する</p> <p>2 3秒以上タッチする → 冷蔵℃ 急速冷蔵</p> <p>3 6時間後、自動的に終了する</p> <p>温度表示 全て点灯</p>
<p>急速冷凍 吹き出し口の近くを素早く冷やして、ホームフリージングのおいしさをそのままとじこめます ※おまかせ調節にした場合、急速冷凍は解除されます</p>	<p>1 操作ロックを解除する</p> <p>2 3秒以上タッチする → 冷蔵℃ 急速冷蔵</p> <p>3 50時間後、自動的に終了する</p> <p>温度表示 全て点灯</p>

コントロールパネルの使いかた

7

急速冷蔵の継続時間
誤：3時間 正：6時間

急速冷凍の継続時間
誤：3時間 正：50時間

お客様には、ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げます。

なお、本件は取扱説明書の誤記です。
修正版を公式サイト上に掲載していますのでダウンロードしてご利用ください。
なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。