




## 警告


- ⊘ プラグは水につけたり、濡れた手で抜き差ししない。(感電の原因)  
分解・修理・改造はしない。(火災・感電・けがの原因)
- ❗ 取り付けは電源プラグをコンセントから抜く(感電・けがの原因)

## セット内容


- 風呂水延長ホース (2m) 1組



- 接着剤




- 取付説明書(本紙)




## 取付手順

- 1** 洗濯機本体に付属の風呂水ホースの給水つぎ手側を右図を参考にカットする




給水つぎ手の根元部分から3~4cm離れた部分をカットしてください。

- 2** 風呂水延長ホースの接続部に右図を参考に接着剤を塗布する




5~10mm幅程度で全周に塗布してください。

- 3** 手順1でカットしたホースに手順2で接着材を塗布した風呂水延長ホースの接続部をねじ込む



- 回しながらねじ込んでください。
- カットしたホースがフランジに当たるまでねじ込んでください。

- 4** それぞれのホースに巻いているコードのプラグを接続する



それぞれのプラグの「凸」を合わせてください。

## お願い

- コードはホースに巻きつけてください。
- 接着剤は乾燥に12時間程度かかります。取り付け後、12時間以上経ってからご使用ください。
- 接着剤はホースの接着以外の用途には使用しないでください。