

保 証 書			持込修理
品 名	マスク保冷库		品 番 ASR-MK1 (TR)
保証期間	本 体	1 年	★ お買い上げ日 年 月 日
★ お 客 様	ふりがな お名前 _____ 様 ご住所 〒 _____ 電話 () _____		
★ 販 売 店	住所・店名 _____ 電話 () _____		

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。	2. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。	3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にならない場合には、当社お客さまご相談窓口へご相談ください。
ロ. お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。	4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan
ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。	5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
二. 業務用としての使用・車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。	
ホ. 本書の提示がない場合。	
ヘ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社お客さまご相談窓口にお問合せください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

ハイアールアジア 株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号

RX1512B

取扱説明書

マスク保冷库

品番 ASR-MK1 (TR)

この製品は350ml缶飲料の保冷専用です。


■このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。



ハイアールアジア株式会社
http://aqua-has.com/

保証書付
(裏表紙)

日本国内専用
Use only in Japan

ご愛用者登録のお願い

下記のURLより愛用者登録とアンケートのご記入をお願い致します。
http://aqua-has.com/support/reg/



© & ™ Lucasfilm Ltd.

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意	「軽傷を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。
--	---------------------------	---	----------------------------------

●図記号の説明

  	は、してはいけない「禁止」の内容です。		は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	---------------------	---	------------------------

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

 **警告**

**！**
アダプタを抜く

異常時(こげ・臭い等)は運転を中止して電源アダプタを抜き、お買い上げの販売店、または、ハイアールアジア株式会社（お客さまご相談窓口）に相談する。
異常のまま運転すると故障・感電・火災の原因になります。

**禁止**

子供だけで使わせない。
幼児が近くにいる場合は注意する。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

**水ぬれ禁止**

本体や電源アダプタに水をつけたり、水を掛けたりしない。
ショート・感電の恐れがあります。

**！**
アダプタを抜く

お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。
また、ぬれた手で抜き差ししない。

**ぬれ手禁止**

感電やけがをすることがあります。

**！**
アダプタを抜く

長時間使用しないときは、必ず電源アダプタをコンセントから抜く。
絶縁劣化などにより感電や漏電・火災の原因になることがあります。

**禁止**

電源アダプタを、本体の背面で押し付けない。
傷つき過熱発火の恐れがあります。

**禁止**

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

**水場での使用禁止**

湿気の多いところや水のかかるところへの設置はさける。
絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。

**禁止**

排気口や吸気口へ異物を差し込まない。

**分解禁止**

絶対に分解したり修理・改造は行わない。
故障や手などをけがすることがあります。

**分解禁止**

発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。修理はお買い上げの販売店または、ハイアールアジア株式会社にご相談ください。

**禁止**

付属の電源アダプタ以外は使用しない。
火災・感電の原因になります。

 **警告**

**禁止**

電源コードや電源アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

**強制**

電源アダプタの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、乾いた布でよく拭く。

**禁止**

マスクカバーを持って移動しない。
マスクカバーがはすれて落下し、故障やけがをすることがあります。本体を確実に持ってください。

**禁止**

交流 100V 以外では使用しない。
火災・感電の原因になります。

**強制**

ご使用の際は必ず付属のトレイの上に置く。
結露により、床が濡れることがあります。

 **注意**

**強制**

電子部品を内蔵しているため強い衝撃を与えない。

**禁止**

排気口や吸気口をふさがない。
故障の原因になります。

**禁止**

ビン等、割れるものは保冷しない。
中身が凍って割れ、けがの原因になります。

**強制**

電源アダプタを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源アダプタ本体を持って引き抜く。
感電・ショート・発火の原因になります。

**禁止**

開封後の飲料水などの保存をしない。
臭いや食品の変質、劣化の原因になります。

**禁止**

運搬の際は、350ml 缶飲料を取り出す。
350ml 缶飲料が落下すると危険です。

**禁止**

直射日光の当たるところで使用しない。
冷却性能が悪くなります。

**禁止**

市販の蓄冷材（硝安・尿素を含む）を入れない。
蓄冷材がもれた場合、故障・サビの原因になります。

貯蔵について

本製品は、350ml 缶専用です。他の貯蔵物を入れないでください。

**禁止**


長期の保存はしない。

**禁止**

貯蔵できないもの
変質・劣化の原因になります。
・ペットボトル飲料
・アイスクリームや冷凍食品
・生鮮食品

© & ™ Lucasfilm Ltd.

各部の名称とはたらき



使いはじめに

設置について

- 室温の高い場所、直射日光の当たる場所などには設置しないでください。
室温の高い場所では、マスクカバー内の温度が上がります。
- ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。
映像や音声にノイズが入ることがあります。
- 本体をトレイの上に設置してご使用ください。
トレイを使用しない場合、結露により濡れることがあります。
安定した場所でお使いください。
本体とトレイの間にものを挟まないでください。
- 屋外や車内での使用は避けてください。
- 風通しのよいところに設置してください。
冷却するときは家具の中やケースに入れないでください。
放熱のため空気の流れを必ず確保してください。
放熱が悪いと冷却効果がわるくなり性能が発揮できない場合があります。
- じゅうたんやたたみ、塩化ビニール製の床材の上に設置する場合は下に板などを敷いてください。
結露により濡れることがあります。
- 製品を引きずらないでください。
床面を傷つけることがあります。
- 移動するとき
コンセントから電源アダプタを抜いてください。
マスクカバー内の350ml缶飲料を取り出してください。

使いかた

- 1


電源アダプタの電源プラグを本体の電源ジャックに差し込みます。



差し込む
電源ジャック
電源プラグ

2

電源アダプタをコンセントに差し込みます。



3

マスクカバーの頭頂部を手で押し込みます。



押し込む

マスクカバーが自動で上昇します。

4

350ml缶飲料を冷却板の上にセットします。

 - 水気や汚れをふき取ってから入れてください。
 - 長期保存はしないでください。
 - 缶は中央部にまっすぐに置いてください。冷えにくくなります。

350ml缶飲料
冷却板

5

350ml缶飲料1本を入れ、マスクカバーの頭頂部を手で押し下げます。



押し込む

押し込む時はまっすぐ下に押し込んでください。
(斜めに押し込むと異常音や動作不良の原因になります。)
カチッと音がするまで押し込んでください。

お願い

マスクカバーは下げた状態でご使用ください。


お手入れ

- お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜いてください。
- マスクカバー内の350ml缶飲料を出してください。

警告

- お手入れの際は必ず電源アダプタをコンセントから抜く。
また、ぬれた手で抜き差ししない。
- 本体や電源アダプタに水をつけたり水を掛けたりしない。

本 体



柔らかい布で、からぶきします。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器用中性洗剤を含ませた布でふいたあと、水を含ませた布でふきとって、さらにからびきします。


結露水の処理



保冷時に、結露水が発生することがあります。
 結露は自然現象で故障ではありません。水滴が本体に付着したりマスクカバーから流れたときは早めにふき取ってください。

長期間ご使用にならないときは

- 350ml缶飲料を取りだし、マスクカバーと冷却板を清潔にして水分をふき取ってください。
- マスクカバーを上げて空気を入れかえてください。



故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に、もう1度確認してください。

動作しないとき	●電源プラグは電源ジャックの奥まで差し込まれていますか。 ⇒電源プラグを奥まで差し込んでください。
	●電源アダプタがコンセントからゆるんだり、はずれたりしていませんか。 ⇒しっかりと差し込んでください。
よく冷えないとき	●マスクカバーを完全に押し込んでいますか。⇒マスクカバーを完全に押し込んでください。
	●直射日光をうけたり、火気の近くで使用していませんか。 ⇒直射日光をうけるところや、火気の近くでは使用しないでください。
	●吸気口・排気口をふさいでいませんか。⇒吸気口・排気口をふさがないでください。
	●マスクカバーの開閉が多すぎませんか。⇒マスクカバーの開閉回数を減らしてください。

外 観：マスクカバーの天面に丸い跡がありますが樹脂材料を注入するゲート跡なので不具合ではありません。
電源アダプタが熱い：周囲温度＋15℃まで上がる事がありますが、異常ではありません。それ以上の温度になるようであれば「お客さま相談窓口」にご相談ください。

ファンモーターの音：約35dBの音が発生します。

仕様

庫 内 容 積 (約)	350ml 缶飲料 1 本
製 品 質 量 (約)	2.3kg (トレイを除く)
定 格 電 圧	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	10W
保 冷 温 度 ※1	保冷温度 10℃±3℃(周囲温度 25℃)
冷 却 方 式	電子冷却式
使 用 温 度 範 囲	5～35℃
電源アダプタコード長 (約)	1.5m
付 属 品	トレイ…1、電源アダプタ…1、取扱説明書 (本紙) …1

- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- ※1. マスクカバー内に350ml 缶飲料1本を入れたときの缶表面温度です。保冷温度は周囲温度により変わります。

保証とアフターサービス

保証書（取扱説明書裏面）	補修用性能部品の保有期間						
この商品には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。 保証期間はお買上げ日より1年間です。	マスク保冷庫の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後4年です。 ●補修用性能部品…その製品の機能を維持するために必要な部品です。						
修理サービス	修理を依頼されるときは						
使用中に具合が悪くなったときは、上記の「故障かな?と思ったとき」に従って調べてください。直らないときは、内部機構にさわらずに電源アダプタをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●保証期間中では、保証書の記載内容により販売店が修理いたします。 ●保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。 ●保証期間がすぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。	保証期間をすぎてもご要望により有料で修理させていただきます。修理料金は、以下の内容で構成されています。 <table border="1"> <tr> <td>技術料</td><td>診断、修理、調整、点検などの費用です。</td></tr> <tr> <td>部品代</td><td>修理により使用した部品および補助材料代です。</td></tr> <tr> <td>出張費</td><td>ご依頼により技術者を派遣する費用です。</td></tr> </table> まずはお買い上げの販売店へご相談ください。販売店にご相談できない場合は、お客さま相談窓口にお問い合わせください。	技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。	部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。	出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。
技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。						
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。						
出張費	ご依頼により技術者を派遣する費用です。						

お客さまご相談窓口

- まずは買い上げの販売店へ…
家電商品の修理のご依頼やご相談は、買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談		〈ハイアールアジア株式会社〉	
受付時間：（365日）9：00～18：30			
総合相談窓口	固定電話		0120-880-292
	携帯電話・PHS		0570-040-292（有料）
	FAX		0570-013-790（有料）

家電商品の修理サービスについてのご相談		〈ハイアールアジア株式会社〉	
受付時間：月曜日～金曜日		9：00～18：30	
土曜・日曜・祝日		9：00～17：30	
修理相談窓口	固定電話		0120-778-292
	携帯電話・PHS		0570-030-292（有料）

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がないうえ、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただきますことがあります。

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のためにハイアールアジア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

●上記記名の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページをご覧ください。 <http://aqua-has.com/privacy/>

廃棄時にご注意ください

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまが使用済みの保冷庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引渡すことが求められています。

★長年ご使用のマスク保冷库の点検を！		
愛情点検  このような症状 ありませんか？	■電源コード、電源アダプタが異常に熱い。 ■電源コードに深い傷や変形がある。 ■焦げくさいにおいがする。 ■ビリビリと電気を感じる。 ■その他の異常や故障がある。	使用を中止 してください 故障や事故防止のため、コメントから電源アダプタを抜いて、必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。